

## Der Klingenwechsel Ihres Rasierhobels

Um die Rasierklinge eines MERKUR Rasierhobels mit Drehknopf zu wechseln, folgen Sie bitte dieser Anleitung. Diese Schritte sind speziell für unsere dreiteiligen Rasierhobel konzipiert.

1. **Griff abschrauben:** Halten Sie den Griff des Rasierhobels fest und drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn. Dies löst den Griff vom Kamm und Deckel. Setzen Sie dies fort, bis der Griff vollständig gelöst ist und abgenommen werden kann.
2. **Deckel und Kamm trennen:** Trennen Sie den Deckel und den Kamm voneinander, indem Sie sie auseinanderziehen. Der Deckel befindet sich oben, während der Kamm darunter liegt. Achten Sie darauf, beide Teile vorsichtig zu handhaben, um Verletzungen zu vermeiden.
3. **Klinge einlegen:** Nehmen Sie eine neue Rasierklinge aus der Verpackung und legen Sie sie vorsichtig auf den Klingenhalter des Deckels. Achten Sie darauf, dass die Löcher oder Schlitzlöcher der Klinge mit den Haltebolzen im Deckel übereinstimmen, um eine korrekte Positionierung zu gewährleisten.
4. **Kamm aufsetzen:** Setzen Sie den Kamm wieder auf den Deckel mit der eingelegten Klinge. Stellen Sie sicher, dass der Kamm richtig ausgerichtet ist und fest auf dem Deckel sitzt, um ein sicheres Rasiererlebnis zu gewährleisten.
5. **Griff anschrauben:** Halten Sie den Kamm und den Deckel zusammen und setzen Sie den Griff wieder auf. Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, bis er fest auf dem Rasierhobel sitzt. Achten Sie darauf, nicht zu festzudrehen, um die Mechanik nicht zu beschädigen.



Diese Schritte gewährleisten einen sicheren und effizienten Klingenwechsel bei Ihrem **MERKUR Rasierhobel**. Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise und verwenden Sie Rasierklingen sorgfältig.

## Beispiele von dreiteiligen Rasierhobel

Um Ihnen ein Bild unseres Angebotes von dreiteiligen Rasierhobel zu verschaffen, stellen wir Ihnen hier 3 unserer Bestseller vor:

### MERKUR 24C - Ladies

Der MERKUR 24C ist ein eleganter Nassrasierer, entwickelt für eine gründliche Körperrasur. Sein langer, gerändelter Griff bietet sicheren Halt, auch bei Nässe. Der überarbeitete Rasierkopf sorgt für eine glatte Rasur und mehr Sicherheit. Ein zeitloser Klassiker für höchste Ansprüche.



### MERKUR 33C

Der MERKUR 42C ist seit über 100 Jahren ein Klassiker der Nassrasur, besticht durch seinen sechseckigen Griff aus Zinkdruckguss mit glänzender Chromoberfläche. Der bewährte Rasierkopf mit gerader Schaumkante sorgt für eine glatte Rasur, während der großzügige Klingenspalt Verstopfungen verhindert.



### MERKUR 42C

Der MERKUR 33C ist ein zeitloser Klassiker der Nassrasur. Der sechseckige Griff bietet sicheren Halt, selbst bei nassen, seifigen Händen. Der Rasierkopf aus Zinkdruckguss mit glänzender Chromoberfläche sorgt für eine glatte Rasur. Dieser Rasierhobel bewährt sich auch bereits seit 100 Jahren.



## Qualität Made in Germany

Weltweit steht "Made in Germany" für herausragende Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit. Es symbolisiert die Leidenschaft und das handwerkliche Geschick, das in jedes Produkt einfließt. Deutsche Produkte sind Synonyme für Langlebigkeit und Spitzenleistung.

In Zeiten, in denen Massenproduktion und Kurzlebigkeit dominieren, garantieren wir bei Merkur Stahlwaren mit "Made in Germany" beständige Qualität und nachhaltige Produktion.

